



- (E)** AMPLIFICADOR MULTICANAL
- (D)** MEHRKANALVERSTÄRKER
- (F)** AMPLIFICATEUR MULTICANAL
- (GB)** MULTICHANNEL AMPLIFIER
- (I)** AMPLIFICATORE MULTICANALE
- (P)** AMPLIFICADOR MULTI-CHANNEL




## NEX 545 MULTICANAL

(E)	(D)	(F)	(GB)		NEX 545	NEX 545	NEX 545	
Referencia	Referenz	Référence	Reference		Bicanal	Tricanal	Tetracanal	Pentacanal
Canales	Känale	Canaux	Channels		—	—	66 ÷ 69	65 ÷ 69
Ancho de banda	Frequenzbereich	Bandes couvertes	Bandwidth	MHz	16	24	32	40
Selectividad *	Selectivität *	Sélectivité *	Selectivity *				@ N = ch 65	@ N = ch 64
PVN ÷ PAN-1 PVN ÷ PAN-2 PAN ÷ PVN+2	PVN ÷ PAN-1 PVN ÷ PAN-2 PAN ÷ PVN+2	PVN ÷ PAN-1 PVN ÷ PAN-2 PAN ÷ PVN+2	PVN ÷ PAN-1 PVN ÷ PAN-2 PAN ÷ PVN+2	dB	— 30 30	— 30 30	16 — —	16 — —
Nivel máx. de salida	Max. Ausgangspegel	Niveau de sortie max.	Max. output level	dBµV	112 (2 Ch AM-TV) 109 (2 Ch COFDM)	111 (3 Ch AM-TV) 107 (3 Ch COFDM)	109 (4 Ch AM-TV) 106 (4 Ch COFDM)	108 (5 Ch AM-TV) 105 (5 Ch COFDM)
Ganancia	Verstärkung	Gain	Gain	dB	50			
Regulación de ganancia	Regulierung der Verstärkung	Plage de réglage de gain	Gain adjustment	dB	30			
Pérdidas de retorno	Rückflussdämpfung	Adaptation	Return losses	dB	9			
Consumo (24 Vdc)	Stromverbrauch	Consommation	Current Drawn	mA	110			
Dimensiones de embalaje	Ausmasse	Dimensions du conditionnement	Packing dimensions	mm	195 x 70 x 32			
Peso	Gewicht	Poid	Weight	Kg	0,45			
Impedancia de entrada y salida	Eingangs-/Ausgangs impedanz	Impédance d'entrée-sortie	Input-Output impedance	Ω	75			
Conectores de entrada y salida	Eingangs-/Ausgangs stecker	Connecteurs d'entrée-sortie	Input-Output connectors		F (h)			
Temperatura de funcionamiento	Betriebstemperatur	Température de fonctionnement	Operating temperature	°C	0 ÷ 50			

\* B/G standard



**FAGOR**



- E**
1. Entrada RF
  2. Nivel
  3. LED de Alimentación
  4. Alimentación +24v
  5. Salida RF

- D**
1. RF-Eingang
  2. Stand
  3. LED Stromversorgung
  4. Stromversorgung +24v
  5. RF-Ausgang

- F**
1. Entrée RF
  2. Niveau
  3. Témoin d'alimentation
  4. Alimentation +24v
  5. RF sortie

- GB**
1. RF input
  2. Level
  3. Supply LED
  4. Supply +24v
  5. RF Output

- I**
1. Ingresso RF
  2. Livello
  3. LED di alimentazione
  4. Alimentazione +24v
  5. Uscita RF

- P**
1. Entrada RF
  2. Nivel
  3. LED de Alimentação
  4. Alimentação +24v
  5. Saida RF

**E**

## INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

- Sujetar los módulos en el bastidor según el ejemplo de aplicación, colocando los módulos de frecuencias más bajas cerca de la fuente de alimentación, y los módulos de mayor frecuencia cerca de la salida de señal.
- Realizar la distribución de señal en la(s) entradas mediante el puente coaxial F-F (Ref. 84034) y cargar la(s) salida(s) libre(s) con 75 Ω (Ref. 84011).
- Unir las Salidas de RF (5) mediante el puente coaxial F-F, y cargar con 75 Ω la salida libre.
- Conectar los cables de bajada de las antenas en las entradas correspondientes (1).
- Conectar la Alimentación entre los módulos y la Fuente de alimentación SPS.
- Ajustar el nivel de salida de cada amplificador mediante el regulador de nivel de salida (2).

**D**

## INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME

- Die Module am Rahmen befestigen, wie im Anwendungsbeispiel angegeben: Beginnend von rechts nach links, zuerst das Netzteil, dann die Module der niedrigen Frequenzen, und die Module der höheren Frequenzen in der Nähe des.
- Die Signalverteilung am Eingang (an den Eingängen) wird mit Hilfe des koaxialen Bügels F-F (Ref. 84034) vorgenommen. Jeder nicht belegte Ausgang wird mit 75 Ohm. (Ref. 84011) abgeschlossen.
- Die RF-Ausgänge (5) mit Hilfe des koaxialen Bügels F-F miteinander verbinden und den freien Ausgang mit 75 Ohm abschließen.
- Die Ableitungskabel der Antennen werden an die entsprechenden Eingänge (1) angeschlossen.
- Die Stromversorgung zwischen den Modulen und dem Netzteil SPS anbringen.
- Der Ausgangspegel jedes einzelnen Verstärkers wird mit Hilfe des Reglers für den Ausgangspegel eingestellt.

**F**

## INSTALLATION ET MISE EN MARCHÉ

- Fixer les modules au bâti selon l'exemple d'application en plaçant les modules correspondants aux fréquences les plus bas a cote l'alimentation et ceux des fréquences le plus hauts a coté de la sortie.
- Faire la distribution de signal de l'entrée (des entrées) à l'aide du pont coaxial F-F (Ref. 84034) et charger la(les) sortie(s) libre(s) à 75 Ω (Ref. 84011).
- Unir les sorties de RF (5) à l'aide du pont coaxial F-F et charger à 75 Ω la sortie libre.
- Brancher les câbles de descente des antennes aux entrées correspondantes (1).
- Raccorder l'alimentation entre les modules et la source d'alimentation SPS.
- Régler son niveau de sortie à l'aide du régulateur de Niveau de Sortie (2).


**GB**

## INSTALLATION AND SETUP

- Fix the modules on the frame following the application example by placing the lower frequency modules near to the power supply and the higher frequency modules near to the signal output.
- Carry out the signal distribution from the input(s) by means of the F-F coaxial bridge (Ref. 84034) and load the free output(s) with 75 Ω (Ref. 84011).
- Join the RF Outputs (5) by means of the F-F coaxial bridge and load with 75 Ω the free output.
- Connect the leads from the antennas to the corresponding inputs (1).
- Connect the Supply between the modules and the SPS Power Supply.
- Adjust the output level of each amplifier by means of the output level control (2).



Fagor Electrónica S.Coop. declara que los amplificadores de la serie NEXUM son conformes a la Directiva 2014/53/UE.  
**Declaration:** <https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos>



**Fagor Electrónica, S.Coop.**

San Andrés, s/n.  
 E-20500 Mondragón (Spain)  
 Tel. +34 943 712 526  
 Fax +34 943 712 893  
 E- mail: [rf.sales@fagorelectronica.es](mailto:rf.sales@fagorelectronica.es)  
[www.fagorelectronica.com](http://www.fagorelectronica.com)

